

# PRECAUCIONES

## LEER DETENIDAMENTE ANTES DE CONTINUAR

\* Guarde este manual en un lugar seguro para su referencia futura.



### ADVERTENCIA

**Siempre obedezca las precauciones básicas indicadas abajo para evitar así la posibilidad de lesiones graves o incluso peligro de muerte debido a descargas eléctricas, incendios u otras contingencias. Estas precauciones incluyen, pero no se limitan, a los siguientes puntos:**

#### No abrir

- No abra el dispositivo ni intente desmontar los componentes ni modificarlos en modo alguno. El dispositivo contiene componentes cuyo mantenimiento no puede realizar el usuario. Si surgiera un mal funcionamiento, interrumpa inmediatamente su uso y pida al personal cualificado de Yamaha que lo inspeccione.

#### Advertencia relativa al agua

- No exponga el dispositivo a la lluvia, ni lo use cerca del agua o en lugares donde haya mucha humedad. No ponga recipientes que contengan líquido encima del dispositivo, ya que puede derramarse y penetrar en el interior del aparato.



### ATENCIÓN

**Siempre obedezca las precauciones básicas indicadas abajo para evitar así la posibilidad de sufrir Ud. u otros lesiones físicas o de dañar el dispositivo u otros objetos. Estas precauciones incluyen, pero no se limitan, a los siguientes puntos:**

#### Ubicación

- *(Para el modelo de altavoz que puede utilizar un soporte)* Si utiliza un soporte, asegúrese de adoptar las siguientes precauciones para evitar daños en los componentes internos o la caída del dispositivo.
  - Compruebe las especificaciones del soporte y asegúrese de que es lo suficientemente sólido como para soportar el peso del altavoz.
  - Coloque sólo un altavoz por soporte.
  - Utilice los tornillos que se proporcionan.
  - Apriete bien los tornillos de fijación.
  - Abra totalmente las patas del soporte de altavoz.
  - Utilice un soporte a una altura inferior a la especificada.
  - Añada peso, por ejemplo bolsas de arena, alrededor de las patas del soporte para evitar que se caigan.
  - Retire los altavoces de los soportes antes de mover estos o ajustar su altura.
  - Limite el número de personas situadas alrededor del soporte.
- *(Para el modelo de altavoz que se puede montar en el subwoofer)* Si utiliza la toma metálica del subwoofer para la instalación de un altavoz satélite, utilice un poste con una longitud inferior a la especificado y con un diámetro externo de 35 mm. El uso de un poste de otro tamaño podría provocar la caída del dispositivo, lo que daría como resultado lesiones personales o daños en los componentes internos.
- Consulte siempre al cualificado personal del servicio técnico de Yamaha si la instalación del dispositivo requiere algún tipo de montaje y asegúrese de adoptar las siguientes precauciones.
  - Elija el material de montaje adecuado y un lugar de instalación que soporte el peso del dispositivo.
  - Evite lugares que estén expuestos a una continua vibración.
  - Asegúrese de utilizar el material de montaje especificado.
  - Revise el dispositivo periódicamente.
- *(si el dispositivo pesa 20 kg. o más)* Cuando transporte o mueva el dispositivo, pida ayuda siempre a dos o más personas. No intente levantar usted solo el dispositivo ya que podría dañarse la espalda, sufrir otro tipo de lesiones o causar daños en el dispositivo.
- Antes de cambiar el dispositivo de lugar, desconecte todos los cables.
- No utilice las asas del altavoz como mecanismo de suspensión para la instalación. Podría sufrir lesiones o causar daños en el equipo.
- No exponga el dispositivo a polvo o vibraciones excesivas ni a temperaturas extremas (evite ponerlo al sol, cerca de estufas o dentro de automóviles durante el día) para evitar así la posibilidad de que se deforme el panel o se dañen los componentes internos.
- No ponga el dispositivo sobre superficies inestables, donde pueda caerse por accidente.

## Conexiones

- Antes de conectar el dispositivo a otros dispositivos, desconecte la alimentación de todos ellos. Antes de apagar o encender los dispositivos, baje el volumen al mínimo.
- Utilice sólo cables de altavoces para conectar los altavoces a las entradas de altavoces. Si se utilizan cables de otro tipo podría producirse un cortocircuito.
- Asegúrese de respetar la impedancia de carga nominal del amplificador (consulte las páginas correspondientes), especialmente al conectar los altavoces en paralelo. La utilización de una carga de impedancia fuera de la gama nominal del amplificador podría causar daños en este dispositivo.

## Atención: manejo

- No inserte los dedos o las manos en ninguno de los huecos o aberturas del dispositivo (*conductos de ventilación, ranuras de disco, puertos, etc.*).
- Al elegir un amplificador de potencia para utilizarlo con los altavoces, compruebe que su potencia disponible coincide con la capacidad de los altavoces. Aunque la potencia disponible del amplificador sea menor que la capacidad de potencia PGM (programa) de los altavoces, estos podrían sufrir daños si se produce el recorte de una señal de entrada alta. Las siguientes condiciones pueden provocar daños en los altavoces:
  - Retorno sonoro causado al utilizar un micrófono.
  - Nivel continuo alto de presión de sonido producido por instrumentos electrónicos.
  - Salida de alta potencia continua de las señales distorsionadas.
  - Ruidos secos provocados por el encendido del equipo o por la conexión o desconexión de componentes del sistema mientras el amplificador está encendido.
- Al conectar la alimentación de CA al sistema de sonido, encienda siempre el amplificador EN ÚLTIMO LUGAR para evitar daños en los altavoces. Por el mismo motivo, al desconectar la alimentación, apague PRIMERO el amplificador de potencia.
- No utilice este dispositivo a niveles de volumen altos o a un nivel que resulte desagradable, ya que puede generar niveles de sonido que podrían ocasionar una pérdida de audición permanente. Si experimenta cualquier molestia o pitidos en los oídos, o sospecha que pudiera estar sufriendo alguna pérdida de audición, consulte a un otorrino.

## Aviso especial

*(Para altavoz con protección magnética)* Aunque este sistema de altavoces está protegido magnéticamente, puede que sea necesario alejar el altavoz del monitor o pantalla de vídeo si se produce algún cambio de color extraño o distorsión de las imágenes.

Yamaha no se responsabiliza por daños debidos a uso inapropiado o modificaciones hechas al dispositivo.